

禹鼎工業遙控器簡易故障排除

當遙控器無法正常工作(亦即按下發射機按鍵時,接收機無相對應之動作反應),且又無任何故障訊息產生時,請按下列簡易故障排除步驟檢查:

項次	現 象	處 置
1.	發射機 LED 燈不亮,接收機完全沒有反應	1. 確認電池電源是否正常。 a. 檢查電池安裝方向。 b. 檢查電池盒裝入方向。 c. 檢查電池電量。 2. 確認微處理控制單元是否故障 a. 先拔掉發射器鑰匙,然後再次將鑰匙開關插上。 b. 不按“啓動”鍵,直接按“上、下”等動作鍵,發射器應快速閃紅燈表示開機方式錯誤。若無,則表示微處理控制單元故障,或電源接線不正常。 3. 送修。
2.	發射機 LED 燈正常,但接收機完全沒有反應	1. 確認接收機電源輸入正常。 a. 檢查交流電源保險絲及直流電源保險絲是否熔斷,必要時關閉總電源取備用保險絲換上。 2. 確認“接收高頻”模組與“繼電器”模組間之接線正常。 3. 確認繼電器之輸出保險絲是否熔斷,必要時取備用保險絲換上。 4. 送修。
3.	某動作不工作	1. 確認繼電器之輸出保險絲是否熔斷,必要時取備用保險絲換上。 2. 確認原有線控之控制系統是否工作正常。若是,找尋機器原廠維護。 3. 送修。